



Futura Embroidery Software
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

HyperFont™



SINGER®

| Futura™

Подробнее о HyperFont

Функция **HyperFont** предназначена для **автоматической оцифровки надписей** для вышивки. Для функции HyperFont есть свой **Мастер**, который шаг за шагом проведет Вас через процесс создания **автоматического** рисунка вышивки. В этом разделе описан каждый шаг и процесс.



Чтобы воспользоваться мастером HyperFont, Вы должны запустить программу FUTURA (см. раздел под названием «Как открыть FUTURA»).

Открытие мастера

Шаг	Действие	Результат
> 1	В выпадающем меню Создать выберите HyperFont....	Откроется Мастер HyperFont/Страница введения.
> 2	Нажмите кнопку Далее .	

> 1: Введите текст

Этот шаг предназначен для ввода надписи для вышивки и выбора стиля шрифта.

Введите текст

Шаг	Действие	Результат
> 1	Введите текст в текстовое поле.	

Выберите шрифт

Шаг	Действие	Результат
> 1	Нажмите кнопку Выбрать в окне Выбрать (Шрифт) .	Откроется список системных шрифтов Windows .
> 2	Выберите шрифт из списка.	
> 3	Нажмите кнопку ОК .	
> 4	Нажмите кнопку Далее .	

> 2: Настройки вышивки

На 2-м шаге Мастер предлагает выбрать один из двух типов заливки текста. **Заполнение стежками** – стежки имеют только один угол наклона. Это хороший выбор для **больших надписей**. **Столбцовые стежки** – подобно «традиционным надписям» столбцы заполняются атласными стежками.

Шаг	Действие	Результат
> 1	Выберите Заполнение стежками .	
	или	
> 2	Нажмите кнопку Далее .	Текст будет заполнен стежками.



Рисунок 1
Законченный вид шрифтов с использованием HyperFont.



ВНИМАНИЕ:

При вышивке маленьких букв рекомендуется уменьшить натяжение игольной нити.

Рекомендуется всегда делать пробное шитье на отрезке той же ткани, которая будет использована в финальном проекте.



SINGER®