

SINGER | Futura...

Autopunch

Autopunch, bir nakış deseninin otomatik olarak temiz bir çizimden sayısal hale getirilmesi amacıyla kullanılmak için tasarlanmıştır. Autopunch, otomatik bir nakış deseni yaratmanızda size adım adım yol gösterecek bir Sihirbaza sahiptir. Bu bölümde, her adım ve işlem tanımlanacaktır.

Sihirbazı Aç



Autopunch sihirbazını kullanmak için Yazılımını çalıştırmanız gerekmektedir ("Yazılımı Nasıl Açılır" başlıklı bölüme bakın).

Adım	Eylem	Sonuç	
>1	Yarat açılır menüsünden	Autopunch Sihirbazı/Giriş	
	Autopunch öğesini seçin.	sayfası açılacaktır.	
>2	İleri 'ye tıklayın.		

>1: Resim Aç

Bu adım **Autopunch** ile birlikte kullanılacak resmin veya çizimin seçildiği adımdır. Bu işlem için net bir resim kullanmak önemlidir. Bir **"klipart"** gibi vektörel çizimler **(.WMF)** en iyi sonucu vermektedir. Resim **taranmışsa**, bu **Bitmap** tipinde (milyonlarca pikselden oluşan) bir resimdir-ya **.bmp** ya da **.jpg** formatındadır. **150-300 DPI** iyi bir çözünürlüktür. Yazılım **renkleri azaltarak** çizimin nakışa uyarlanmasını daha kolaylaştıracaktır.



Bazen zemini dahil etmek ve bölümleri işlendikten sonra silmek daha iyidir.

	Adım	Eylem	Sonuç
	>1	Resmi Aç kutusundan Seç	Resmi Aç iletişim kutusu
		öğesini seçin.	açılacaktır.
-	>2	Resimlerinizi sakladığınız klasörden Çizimi (arzu ettiğiniz) seçin.	
-	>3	İleri 'ye tıklayın.	

>2: Resmi Kes

2. adımda Sihirbaz **Resmi Kesme** seçeneği sunmaktadır. Resmin kesilmesi gerekli olmasa bile, nakış deseni içerisinde istenmeyen alanlar olacaktır.



Doğrudan 'Bitir' düğmesini tıklayarak sihirbazın tüm adımlarını atlama seçeneğine sahipsinizdir.

- Adım
 Eylem
 1

 >1
 Resmin etrafındaki çerçeve üzwerinde yer alan kareye tıklayın.
 1
 - >2 Kesmek için kareyi sürükleyin.
- >3 İleri'ye tıklayın

>3: Boyutları Ayarla

3. adım resmin **Boyutlarını** (boyunu) değiştirme şansını size sunmaktadır.

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Ölçü biriminin boyutu ayarlayın.	
>2	Genişlik (veya Yükseklik) kutusuna tıklayın.	
>3	Yeni değeri girin.	İki boyut da aynı anda değişecektir.
>4	İleri 'ye tıklayın.	



Ölçü birimini CM'den MM'ye veya İnç'e çevirmek "Birimler" kutusundan mümkündür.

>4: Renk Seçimi

Bu adımda yazılım resimde bulunan renk sayısını azaltmaya hazırlanmaktadır. Sihirbaz kendi kendisini **iyi biçimde** açıklar niteliktedir. "Bitmap" tipindeki resimlerden söz ettiğimizde "milyonlarca piksel" dediğimizi hatırlıyor musunuz? Kaç adet ipliği/rengi değiştirmek istersiniz?

Adım Eylem

onuç

>1 Renk öneri ayar kutusunda Renkleri Otomatik Olarak Azalt öğesini işaretleyin.

Devam >



>5: Blokları Sınıflandır

5. adım yazılımın resimde yer alan farklı bölümleri "otomatik" olarak kontrol etmesi amacıyla mevcut olan yöntemlerden birinin tavsiye edilmesi için tasarlanmıştır. Hemen tüm nakış şekilleri ya sütun **ya da doldurulmuş şekillerden** oluştuğundan, bu özellik şu soruyu ortaya çıkarmaktadır "Sütunları hangi genişlikte istersiniz ve dolgu ne genişlikte olsun?

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Kayar çubuğu arzu edilen	Desen belirlenen
	genişlik görüntülenene dek	değerler kullanılarak
	hareket ettirin.	"sayısallaştırılacaktır".
>2	İleri 'ye tıklayın.	"Resmi Basitleştirme"
		ilerleme çubuğu
		görüntülenecektir.



 İletişim kutusunun sağ tarafındaki küçük ekranda resmi "Pan" etmek mümkündür. Yalnızca sağ tuşla tıklayın ve resmi sürükleyin.

2. Ayrıca sayısallaştırılmasını istemediğiniz bölümleri **silmek** de mümkündür. Yalnızca Önerilen Renk kutusundaki rengi belirgin hale getirin ve **Kaldır** öğesini seçin.



Varsayılan değer şunu ifade etmektedir: "Resimde bulunan 6mm veya daha az tüm genişlikler de – **Saten sütunlar** oluştur. 6 mm **üzerinde** genişlikler için ise **Dolgu** oluştur".

>6: Dikiş Bloklarını İsteğe Göre Ayarla

Bu bölümde yazılım adım >4'de belirlenen renk miktarına göre resmi basit bloklara ayırmıştır, artık herhangi bir bloğu **kaldırma, renk** sırasını değiştirme ve dolgu yöntemini değiştirme kabiliyetine sahip olacaksınız.

İstenmeyen Blokların Silinmesi

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Görüntü Ön İzleme'den	Blok belirgin hale getiri-
	kaldırılmak istenen Bloğu	lecektir.
	tıklayın.	
>2	Merkez sütundaki Kaldır	Blok silinecektir.
	düğmesine tıklayın.	



'Ön İzleme Göster penceresi', seçilen bloğun ön izlemesini desenin tümüne nazaran görüntüler.

Dikiş Sıralamasını Değiştirme

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Görüntü Ön İzleme' den taşımak istediğiniz Bloğu tıklayın.	Blok belirgin hale getiri- lecektir.
>2	Merkez sütundaki Yukarı veya Aşağı düğmesine tıklayın.	Blok her tıklamada bir adım taşınacaktır.

\square

Klavyedeki 'Ctrl' veya'Shift' tuşları kullanılarak birden fazla blok seçilebilir.

Zemini İşleme Öğesini Seçme

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Renk desen için hayati önem taşıyorsa Zemini işle öğesini işaretleyin.	
>2	Gerekiyorsa 'Aynı renge sa- hip olan blokları Arka plan olarak dik' seçeneğini işaret- leyin.	The block will moved one step for each Click.
>3	İleri' ye tıklayın.	

AutoPunch[™]: Autopunch

>7: Nakış Ayarları

Bu son adımda **Nakış Ayarlarının** düzenlenebilmesi için bir **Kumaş** seçilebilir. Bu adımda aynı zamanda oluşturulacak desenin temel nakış ayarlarını değiştirme seçeneğine sahipsinizdir.

Kumaş Seçme

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Kumaş kutusunu işaretleyin.	Bir kumaş listesi açılacaktır.
>2	Nakışın üzerine işleneceği kendi seçiminizi tıklayın.	Nakış Ayarları düzen- lenecektir.

Dolgu Tipini Değiştirme

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Görüntü Ön İzleme'den değiştirmek istediğiniz Blo- ğu tıklayın.	Blok belirgin hale getiri- lecektir.
>2	Orta sütundaki Sütun veya Doldur düğmelerini tıklayın.	The block fill method will be changed.
>3	İleri' ye tıklayın	

Seçilen blokların belirli parametreleri değiştirin.

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Değiştirilecek blokları Gö- rüntü Ön İzleme'den tıkla- yın.	Bloklar vurgulanır.
>2	Dikiş tipi olarak Saten veya Doldur'u seçin.	Bloğun dikiş tipi değiştirilir.
>3	Dikişlerin Sıklığını ayarlayın.	Oluşturulacak blokların dikiş- leri arasındaki mesafeyi ta- nımlar.
>4	Sütun doldurma için Açıyı ayarlayın	Sütun aracı kullanılarak oluş- turulacak dikişlerin açısını ta- nımlar.
>5	Altlık tipini seçin	Seçilen bloklara tercih edilen alt dikiş tipini ekler.
>6	Streç %'sini ayarlayın	Bu ayar kumaşın push/pull etkisini dengelemek için di- kişlere orijinal çerçeveden dı- şarı streç uygular.
>7	İleri 've tıklayın.	



Klavyedeki 'Ctrl' veya'Shift' tuşları kullanılarak birden fazla blok seçilebilir.



Doğrudan 'Bitir' düğmesini tıklayarak sihirbazın tüm adımlarını atlama seçeneğine sahipsinizdir.

_		~					
R	a	a	1	a	n	tı	
~	64	3	-	61			

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Blokları birleştirmek için Sü- rekli veya Aralıklı dikişi seçe- bilirsiniz.	Bloklar vurgulanır.
>2	Bitir 'i tıklayın.	Görüntü tamamlanana değin ilerleme çubukları göstererek işlenecektir

İşte! Az bir çalışma ve en üst düzeyde kontrol ile bir nakış deseni yarattınız.



Resim 1 Bitmiş Autopunch.

İç Görüntü Tarama

Görüntü Tarama

Görüntü Tara fonksiyonu, **Bir Görüntüyü Taramak** veya maddi çiziminizin "şipşak fotoğrafını" çekmek için kullanılır. Öncelikle bilgisayarınıza bir tarayıcı kurulmalıdır. Her tarayıcının kendi yazılımı bulunduğundan, talimatlar genelleştirilmiştir. Kendi tarayıcınız ve yazılımınıza alışmalısınız.

Çizim Taraması Nasıl Yapılır

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Çizimi tarayıcı yuvasına yerleştirin.	
>2	Dosya/Görüntü Tarama se- çeneğini seçin.	Tarama yazılımı pencere- si açılır.
>3	Ön İzleme seçeneğini seçin (mevcutsa).	Tarayıcı onaylamanız için çiziminiz fotoğrafını çekecektir.
>4	Tara seçeneği seçin.	Tarayıcı, ekrana getirdiğiniz çiziminiz bir fotoğrafını çe- kerek.

Adımınız için ipucu!>3 1. Bu fırsat size, istediğiniz parçayı kaydetmek ve istediğiniz değişiklikleri yapmak için çiziminizi kırpma imkanı sağlar.

> 2. 100-150 i**DPI** elle sayısallaştırmak için yeterlidir. "Magic Wand" kullanılacaksa 200'den yüksek bir DPI tercih edin.





Bilgisayara bir görüntü kaydetmek isterseniz, görüntüyü Masa üstünde taramanız ve kaydetmeniz gerekir.

SINGER | Futura..

Draw Package

FUTURA'da yerleşik bir drawing package bit haritası mevcuttur. Nakış için kullanılacak yeni çizimler yaratın ve varolan görüntüleri değiştirin.

Draw Package kullanın

Oluştur açılır menüsünden "Draw Package" seçeneğini belirleyin. Çizim boyutu ayarını onayladıktan sonra Draw Package ekranına yönlendirileceksiniz.

Ana Araç Çubuğu

Araç çubuğunda çizim gereksinimleri için farklı bölümler mevcuttur. Sadece araca tıklayın ve beyaz kutuda çizim yapın.



Renk değişimi

Resim çizme, boyama ve yazım araçlarını kullanmaya hazırlanıyorsanız, resim çizmeniz için renk hazırlamanız gerekecek. Eğer temel renk tablasında renk yoksa renk paletinin açılması için ön kısımdaki rengi tıklayın. Resmi ve denk düşen değeri seçin ve arzu ederseniz bunu Özel renk olarak kaydedebilirsiniz.





Metin hazırlamak

Eğer logonuzda harfler yer alıyorsa bunu Çizim paketi ile hazırlayabilirsiniz.

Yazım simgesini bir kere tıklayın ve iletişim kutusunu izleyin.

AutoPunch[™]: Autopunch



Çoklu Çizgi ile Çizim Yapın

Taslak için Kalem ve Çoklu Çizgi mevcuttur. Çoklu Çizgiyi kısa mesafelerde (kıvrımlar için) sol tıklayarak sayısallaştırma işlemi gibi kullanın. Satırı tamamlamak için sağ tıklamanız yeterlidir.



AutoPunch[™]: Autopunch

Renkle Doldurun

Satırı kapattıysanız, Boya Kovası kullanılarak renkle doldurulabilir. Ayrıca farklı araçlarla geometrik şekiller yapın.



Çizime devam edin

Tüm farklı araçları kullanın ve yeni bir çizim yapmanın tadını çıkarın. Sofistike olması için Hava Fırçası kullanın.



Yeni Çizimi kullanın

Draw Package'den çıkın ve FUTURA'da nakış oluşturun. İşinizi kolaylaştırmak için Magic Wand'ı kullanın.



Varolan Görüntileri Değiştir

Draw Package'de görüntüleri geliştirmek için gelişmiş bir Görüntü İşlemcisi mevcuttur. Örneğin, çoğu görüntünün PhotoStitch için iyi bir aday olması için "Parlaklık ve Kontrast" ayarlarının yapılması gerekir.

İçeri Görüntü Aktar ve Draw Package'ı Aç

Oluştur açılır menüsünden "İçeri Görüntü Aktar" seçeneğini seçin. Ardından "Draw Package"ı seçin. Görüntü İşleme sembolüne tıklayın

ve çeşitli seçeneklerden tercih yapın. İstenen sonuçlar için DENEME YAPIN.



14 AutoPunch[™]: Autopunch

SINGER | Futura..

Görüntü üzerinde de çizim yapın

Görüntüyü daha fazla geliştirmek için çizim araçlarından herhangi birini kullanın.



PhotoStitch için geliştirilmiş görüntüler daha iyi kalite sağlar. Örneğin daha koyu burun delikleri; daha kalın kirpikler, dudaklar ve kaşlar çizin; saç ekleyin veya silin... PhotoStitch için "Ne kadar kalınsa, o kadar iyidir"!



İç görüntüyü Göster/Sakla

Çalışma ekranında görüntüyü arka plan olarak aç veya kapat.

