



Embroidery Software  
**USER'S MANUAL**

HyperFont™



**SINGER**


| Futura™



# HyperFont

**HyperFont, harflerin** nakış için **otomatik olarak sayısallaştırılması** amacıyla tasarlanmıştır. HyperFont, **otomatik** bir nakış deseni yaratmanızda size adım adım yol gösterecek bir **Sihirbaza** sahiptir.

## Sihirbazı Aç



HyperFont sihirbazını kullanmak için Yazılımını çalıştırmanız gerekmektedir ("Yazılımı Nasıl Açılır" başlıklı bölüme bakın).

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Yarat açılır menüsünden <b>HyperFont...</b> öğesini seçin.	HyperFont Sihirbazı/Giriş sayfası açılacaktır.
>2	<b>İleri</b> 'ye tıklayın.	

### >1: Metni Girin

Bu nakış için harflerin girilmesi ve bir yazı tipi seçilmesi adıdır.

#### Metni Girin

Adım	Eylem	Sonuç
>1	Metin kutusuna <b>Metni</b> yazın.	

#### Yazı Tipi Seçimi

Adım	Eylem	Sonuç
>1	<b>Seç</b> (Yazı Tipi) kutusunda <b>Seç</b> öğesine tıklayın.	<b>Windows Yazı Tiplerinden</b> oluşan bir yazı tipi listesi açılacaktır.
>2	Listeden bir <b>yazı tipi</b> seçin.	
>3	<b>Tamam</b> 'a tıklayın.	
>4	<b>İleri</b> öğesine tıklayın.	

## >2: Nakış Ayarları


2. adımda Sihirbaz metnin doldurulması için iki tip seçenek sunar. **“Dolgu Dikiş”** – yalnızca bir tek dikiş açısı vardır. Bu **geniş harfler** için iyi bir seçimdir. **“Sütun Dikiş”** sütunların saten dikişle doldurulduğu “geleneksel harf işleme” benzer.

Adım	Eylem	Sonuç
>1	<b>Dolgu dikiş</b> ögesini işaretleyin. <b>veya</b>	
>2	<b>İleri</b> 'ye tıklayın.	Metin dikiş ile doldurulacaktır.



**Resim 1**

HyperFont kullanılarak bitirilen metin



### **DİKKAT:**

Nakış yaparken küçük yazı karakterlerini kullandığınızda iplik tansiyon ayarını düşürmeniz önerilir. Final ürünü yapmadan önce, deneme dikişi yapmanız önerilir.





**SINGER®**